

# Gebrauchsanweisung

10 ml Mini-Sprühflasche – Optimal für mobile Desinfektion

## Produktbeschreibung

Die 10 ml Mini-Sprühflasche ist eine kompakte, wiederbefüllbare Sprühflasche für die mobile Anwendung von Desinfektionslösungen. Dank ihrer geringen Größe ist sie ideal für Unterwegs – in der Tasche, im Rucksack oder im Handschuhfach.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Sprühflasche ist ausschließlich für die Verwendung mit:

- handelsüblichen Desinfektionsmitteln auf wässriger Basis
- Alkohollösungen bis max. 75 % (z. B. Isopropanol, Ethanol)
- anderen nicht ätzenden, nicht korrosiven Flüssigkeiten

Nicht geeignet für Lebensmittel, Medikamente, Kosmetika oder Trinkwasser.

## Sicherheitshinweise

### △ ACHTUNG – VERBOTENE FÜLLSTOFFE

Das Einfüllen folgender Substanzen ist ausdrücklich verboten und kann zu Beschädigung der Flasche, Verletzungen oder gefährlichen chemischen Reaktionen führen:

- Ätzende Flüssigkeiten (z. B. starke Säuren, Laugen, Bleichmittel)
- Stark oxidierende oder korrosive Chemikalien
- Hochviskose Substanzen (z. B. Gele, Öle)
- Unter Druck stehende oder sich selbst entzündende Flüssigkeiten

Weitere Sicherheitshinweise:

- Von Kindern fernhalten.
- Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder starker Hitze verwenden oder lagern.
- Direkten Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Die Sicherheits- und Gebrauchshinweise des eingefüllten Desinfektionsmittels sind stets zu beachten.
- Flasche nicht durchbohren, quetschen oder beschädigen.

## Befüllen der Flasche

1. Sprühkopf vorsichtig senkrecht nach oben abziehen oder Verschluss öffnen.
2. Flasche maximal bis ca. 90 % des Fassungsvermögens (ca. 9 ml) befüllen – Überfüllung vermeiden.
3. Sprühkopf fest und gerade aufsetzen und auf dichten Sitz achten.
4. Vor der ersten Verwendung den Sprühkopf mehrmals pumpen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt.

## Anwendung

1. Flasche senkrecht halten.
2. Einen Abstand von ca. 10–20 cm zur zu desinfizierenden Fläche einhalten.
3. Sprühkopf drücken und Oberfläche gleichmäßig besprühen.
4. Einwirkzeit und weitere Anwendungshinweise des Desinfektionsmittels beachten.

## Reinigung und Pflege

- Flasche vor jedem Befüllwechsel vollständig entleeren.
- Anschließend mit sauberem (idealerweise destilliertem) Wasser gründlich ausspülen und an der Luft vollständig trocknen lassen.
- Keine Reinigung in der Geschirrspülmaschine oder mit über 60 °C heißem Wasser – dies kann zu Materialverzug und Undichtigkeiten führen.
- Bei sichtbaren Rissen, Verfärbungen oder Funktionsstörungen die Flasche nicht weiter verwenden und fachgerecht entsorgen.

## Recycling und Entsorgung

### Restentleerte Flasche (ohne Gefahrstoffreste):

Die Flasche besteht aus Kunststoff. Vollständig entleerte und ausgespülte Flaschen können der **Kunststoffsammlung** bzw. dem **Verpackungsrecycling** (gelbe Tonne / gelber Sack oder Wertstoffhof) zugeführt werden. Bitte die lokalen Sammelvorschriften Ihrer Gemeinde beachten.

### Flasche mit Resten von gefährlichen oder kennzeichnungspflichtigen Flüssigkeiten:

Flaschen mit Resten von Gefahrstoffen (z. B. hochkonzentrierte Desinfektionsmittel, Alkohol) gelten als **problematischer Abfall** und sind über kommunale Sammelstellen oder Problemstoffsammelstellen zu entsorgen.

- ✘ Niemals über Hausmüll, Kanalisation oder WC entsorgen.

Die Entsorgungshinweise des verwendeten Füllmittels (Sicherheitsdatenblatt) sind zu beachten.

## Lagerung

- Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht bei Temperaturen über 50 °C lagern.

## Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Füllvolumen	10 ml
Material	Kunststoff (PET/PP)
Verwendungszweck	Mobile Desinfektion
Wiederbefüllbar	Ja

## Hersteller / Inverkehrbringer

LIVIDOT Gear e.U.

Inhaber: Philipp Püchl

Hauptpl. 20/1B, 3040 Neulengbach, Österreich

Telefon: +43 664 1010981

E-Mail: [info@lividot.com](mailto:info@lividot.com)

Web: [www.lividot.com](http://www.lividot.com)

UID-Nr.: ATU77827158

Firmenbuchnummer: FN664140b

Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten

Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Niederösterreich

*Stand: April 2026*